

保修卡

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管，以备查用！

产品名称		规格型号	
生产日期		购买日期	
用户名称		联系电话	
用户地址			
经销商名称			
经销商地址			

尊敬的用户，首先感谢您选用本公司的产品，为了我们的服务让你更满意，在购买后请阅读、填写并妥善保存此保修卡。

山东恒大厨业有限公司

地址：山东省博兴县曹王镇工业园

电话：0543-2857577 传真：

网址：<http://www.hengdachuye.cn> 邮箱：1271594071@qq.com

光波热风消毒柜



产品使用说明

PRODUCT INSTRUCTIONS

科技创新/质量第一

山东恒大厨业有限公司

尊敬的客户您好:

感谢您购买本公司的产品!我们将秉承质量第一、信誉至上的优良传统,为您提供完善的售后服务。为了能充分了解本设备的功能,务请使用前仔细阅读该手册,并妥善保存以备日后参考。



※故障排除

故障现象	原因分析	排除方法
电源开关灯不亮	电源供电开关烧坏	更换电源供电开关
指示灯亮有电源无法工作。	输入电压与设备不符, 限温仪保护, 内部线路脱落。	检查线路是否与名牌电压相符并给予更正;更换限温仪, 检查内部线路。
有电源, 定时器与温度不到设定值就停止工作。	温控器烧坏或定时器烧坏。	切断电源, 待机身冷却后, 更换温控器或定时器, 并按下复位开关, 就可以重新工作。
温度升不到设定值	电压太低, 电源线路故障或光波管烧坏。	切断电源, 待机身冷却后, 检查线路及电压或更换光波管。.

※装箱清单

名称	数量	备注
柜机	1 台	说明书一份
展架	柜内碗架、盘架或配件	型号不同, 数量款式均不同
柜脚	4 个	
其他		

※保修须知

- 1.请用户妥善保管好票据和保修卡，以备保修时查核及记录之用。
- 2.产品保修期限从开具票据之日起半年，保修期内按照使用说明书及其他注意事项使用的情况下，因产品本身质量问题而发生损坏和不能正常工作，请与本公司联系，我们将通知有关人员上门服务，保修期外实行终身维修。
- 3.保修期内下列情况为有偿服务：
 - 购置后由于搬迁运输而引起的故障和损伤
 - 由于自然灾害或无法对抗因素、电源异常引起的故障和损坏。
 - 未按照说明书使用，擅自改动产品或维修方法不对而产生的故障和损坏。
 - 遗失票据和保修卡的产品。

使用说明书

※简介

本系列热风循环高温消毒柜是本公司引进国外先进技术而开发的大型高效消毒设备，该产品采用高温高效的红外线发热管，热效率高，能迅速彻底杀灭病菌，外观设计新颖、豪华美观、消毒星级可达二星级。广泛适用于宾馆、酒店、医院、学校、部队、厂矿、团体食堂等场所进行餐具、茶具、医疗器械、餐巾、桌布等的消毒灭菌和烘干保温。

※主要特点

- 1.高效红外线发热管耗电量低，比电热蒸汽消毒节电 75%。
- 2.消毒效率高、灭菌力强。消毒餐具后干爽、明净、无破损。
- 3.采用优质保温材料，升温快、恒温稳定。
- 4.有自动控温、自动恒温和定时装置超温保护，安全节能，操作简便。
- 5.多种功能于一体，既可消毒又可作无菌存柜和食品温柜。

※技术参数

（注：由于正常的性能优化改进，表内参数可能会有所变化，恕不另行通知，请以消毒柜铭牌数据为准。）

型号	规格	电压功率 (V/kW)	控制范围 (°C)	容积 (L)	外形尺寸 (mm)
ZY-RD135	单门	220/2.5	30~110	423	650*655*1980
ZY-RS135	双门	220/5	30~110	847	1350*655*1980
ZY-RD150	150度单门	220/2.5	30~150	423	650*655*1980
ZY-RS150	150度双门	220/5	30~150	847	1350*655*1980

※使用方法

●使用前，应检查电源电压是否与铭牌相符，用户电源开关及熔断器是否符合本机功能要求。

●电源线中的黄绿双色线牢固的接至完全符合要求的保护接地线或柱头上，严禁接于自来水管或煤气管道等。

●电源线中的节流线连接与带漏电和过流保护装置的电源上，机壳标有“等电位接线端子”的接线螺栓用不小于 2.5mm² 的绝缘铜导线妥善连接外部等电位导体。

●消毒柜周围严禁放置易燃易爆品，保持良好的通风环境。

使用操作步骤：根据控制器说明操作使用。

1.接通电源后电源指示灯亮。

2.按开关键开机，根据消毒餐具所需调节温度控制器开关及定时器控制开关。

3.根据所设定时间停止加热后，请关闭电源开关。

4.停机后需 20 分钟方可开门取物，切勿身体正对消毒柜，应试身体侧对机门，取物时应注意防烫，建议戴上手套或采用夹具取物。

※维修与保养

1.清洁机器前先将电源切断，柜体内外必须保持清洁。

2.机器电源部分要经常检查，保持接触良好。

3.如果电源线损坏，必须更换原厂提供的专用组件。

4.清洁时严禁用水冲洗或喷淋机器。

※注意事项

1.操作人员必须严格按使用说明书的规程操作。

2.柜内器物应摆放整齐、合理，餐巾、餐布等应凝至无水自然滴下，才能放进消毒柜内，以免柜内积水。

3.在消毒柜工作结束 20 分钟才能打开柜门，以免烫伤。

4.不能将毛巾、鞋等非食具放入消毒柜内。

5.消毒柜不适合于塑料等不耐高温材料食具。

6.安置位置远离高温、潮湿、腐蚀，周围无易燃品。

7.每个夹层最大承载重量为 15kg。

8.机器不使用时，应切断电源，以免发生意外。所有维修保养工作都必须在切断电源后进行。如机器出现故障，需专业电工或请送至本公司特约维修部或经销商处修理。